

Découpe d'une Rosace

Tracer le centre O de votre carton (en traçant les diagonales)

Tracer un cercle à partir du point O

Reporter 6 fois le rayon sur le cercle afin d'obtenir les points A - B - C - D - E - F

Tracer à partir des points A - B - C - D - E - F un demi-cercle, de rayon Y de telle façon que la hauteur totale de votre rosace, soit égale à 2 fois le rayon Y + le diamètre A - D

exemple pour une rosace de 20 cm : A - D = 8 cm + 2 x 6 cm (Y)

Procéder à la découpe à l'aide de votre appareil "AREA " circulaire en enfonçant la pointe de l'appareil sur le point A, puis B etc...

couper sans appuyer trop fort sur la lame, repasser deux ou trois fois au même endroit, vos arcs de cercle se recoupent entre eux.

